

## Subdivise

### Lanière pour appareil photo modèle #4



x2

- 1/ Passer l'extrémité de la lanière dans l'anneau de l'appareil.
- 2/ La passer également dans le passant en cuir et aligner les perforations.
- 3/ Introduire le bouton dans la première encoche puis dans la deuxième.
- 4 et 5/ Tirer la lanière vers le haut pour que le bouton prenne bien sa place, repousser les bords des encoches afin qu'ils soient recouverts par le bouton et que l'encoche se referme.

